

ドリルドクター



丸軸の鉄鋼ドリルを簡単に研磨できます。
失敗しやすいドリル先の研磨角度も治具で正確にセットできます。



ドリルドクター DD500XJ Case 日本仕様

バーコード 0662949037501 品番 V037501

ドリルドクター DD750XJ Case 日本仕様

バーコード 0662949037518 品番 V037518

- ・ 専用のドリル固定チャックで研磨も簡単。
DD500XJには ドリル径 2.4mm～12.7mmまで
DD750XJには ドリル径 2.4mm～19.0mmまで 使用可能なドリル固定用のチャックが装備されています。
- ・ 失敗しやすい、ドリルの研磨角度も、角度調整ホールでワンタッチ固定。
DD500XJは 研磨角度 11.8° (鉄鋼用) と 13.5° (ステンレス用) の 2 種類、
DD750XJは 11.8°、13.5° 以外のドリル角の研磨も できるようになっています。
- ・ 研磨作業は、ガイドに沿って ドリル固定チャックを回すだけ。
研磨ガイドに沿って必要回数回すと、ドリルの研磨が出来上がります。*ドリル径によって回数は変わります。
- ・ 穴あけ作業時のドリル先端のぶれを防ぐ、シニングも行なえます。
DD500XJ、DD750XJ 両方とも、シニング専用の研磨口がついております。
- ・ コンクリートドリルのチップも研磨することが出来ます。
手動ではありますが、コンクリートドリルのチップも研磨することが出来ます。

【交換、補充品も在庫しています】

ドリルドクター ドリルチャック 大 DA70100PF
バーコード 0662949037440 品番 V037440
ドリルドクター #180 研磨砥石 DA31320GF
バーコード 0662949037174 品番 V037174
ドリルドクター #100 研磨砥石 DA31325GF
バーコード 0662949037181 品番 V037181



⚠ ご使用にあたっては、必ず添付されている取扱説明書をご覧の上作業を行なってください。
取扱説明書は 『便利もん』 サイトで見ていただくことも出来るようになっていきます。
(サイトアドレス-<http://www.kanamono-oh.com/benrimon/>)

若井産業株式会社

本 社 : 〒577-8503 大阪府東大阪市森河内西 1 丁目 6 番 3 0 号
TEL (06) 6783-2081 FAX (06) 6783-6198
東京支店 : 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3 丁目 1 番地 9
TEL (048) 961-2150 FAX (048) 961-2156
HP アドレス : <http://www.kanamono-oh.com/benrimon>